

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

⚠️ WARNING

FALL HAZARD – Children can fall from the Hip Seat if they are not properly supported.

IMPORTANT: One arm MUST support the child at all times when using the Hip Seat.

- Before each use, make sure all fasteners are secure.
- Take special care when leaning or walking.
- Never bend at waist; bend at knees.
- Only use this Hip Seat for children with strong head control (~6 months or 17 lbs (7.7 kg)) and up to 45 lbs (20.4kg).

WARNINGS:

- Regularly inspect the Hip Seat for any sign of wear and damage.
- Check for ripped seams, torn straps or fabrics and damaged fasteners before each use.
- Keep the Hip Seat away from children when it is not in use.
- To prevent hazards from falling, ensure that your child is securely positioned on the Hip Seat.
- Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.
- Take care when bending or leaning forward or sideways.
- This Hip Seat is not suitable for use during sporting activities, eg. running, cycling, swimming and skiing.
- If you nurse the child on the Hip Seat, always reposition after feeding so baby's face is not pressed against your body.

PRECAUTIONS FOR USE OF ERGOBABY™ CARRIER:

Check to assure all buckles, snaps, straps and adjustments are secure before each use. Never use the Hip Seat while engaging in activities such as cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to chemicals. Never use the Hip Seat when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsiness, or medical conditions. Be aware that as the baby becomes more active, the child has more risk of falling off of the Hip Seat. Never use/wear more than one Hip Seat at a time. Never use the Hip Seat when fabric, fastener or buckle is damaged. Only carry one child at a time on the Hip Seat. Never wear a Hip Seat while driving or being a passenger in a vehicle. Be careful when drinking hot beverages to avoid spilling hot drinks onto the baby while using the Hip Seat. Never unbuckle the waistbelt while the baby is on the Hip Seat. **The references to ages by month are only general guidelines and each baby's development is different. Please check that your baby meets the specific requirements for use.** Contact Ergobaby customer service representative for additional assistance if needed. For instructional video and additional tips, please visit www.ergobaby.com (English only) **Disclaimer:** Ergobaby™ uses only the highest quality and safest dyes possible to ensure a product that will retain its color, but is free from harmful chemicals. There is always a possibility that colors will fade with washing. Ergobaby cannot be held responsible for faded colors due to laundering.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Please see Ergobaby.com for information about our warranty. The Ergo Baby Carrier, Inc. warrants its products against defects in materials and workmanship. Proof of purchase is necessary and product must be returned for warranty service. Should you have a warranty claim, please contact Ergobaby Customer Service at:
US: support@ergobaby.com, or 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu or 0049 40 421 065 0
UK: customersupport@ergobaby.co.uk or +44 203 3186 204
Warranty Coverage does not extend to damage caused by misuse or any use of the Carrier that is not in accordance with the instructions stated in this manual. Warranty coverage does not extend to any Carrier that has been modified from its original construction in any way. Different or additional warranty rights may exist in the purchaser's jurisdiction. To the extent that different or additional warranty rights exist under the laws of the purchaser's jurisdiction, those warranties shall apply and be in addition to the warranty rights.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR EINEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

⚠️ WARNUNG

STURZGEFAHR – Kinder können von dem Hüftsitz herunterfallen, wenn sie nicht sicher gehalten werden.

Warnung: * Während das Kind auf dem Hüftsitz sitzt, MUSS es jederzeit mit einem Arm gehalten werden. "

- Vor jeder Verwendung sicherstellen, dass sämtliche Verschlüsse geschlossen sind.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich nach vorne beugen oder laufen.
- Niemals nach vorne bücken, sondern in die Knie gehen.
- Verwenden Sie diesen Hüftsitz nur für Kinder, die ihren Kopf selbstständig aufrecht halten können (ca. 6 Monate) und 7,7 - 20,4 kg wiegen.

WARNING:

- Überprüfen Sie den Hüftsitz regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen und Beschädigungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Nähte, Gurte oder Stoffe Anzeichen von Rissen aufweisen und stellen Sie sicher, dass nichts beschädigt ist.
- Bewahren Sie den Hüftsitz bei Nicht-Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Um der Gefahr eines Sturzes vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind sicher im Hüftsitz positioniert ist.
- Ihr Gleichgewicht kann durch Ihre Körperbewegung oder die Bewegung des Kindes beeinträchtigt werden.
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich bücken, nach vorne oder zur Seite beugen.
- Dieser Hüftsitz ist nicht für die Verwendung bei sportlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Laufen, Radfahren, Schwimmen und Skifahren geeignet.
- Wenn Sie Ihr Kind im Hüftsitz stillen, achten Sie darauf, dass Sie es nach dem Stillen immer wieder richtig positionieren, damit sein Gesicht nicht gegen Ihren Körper gedrückt wird.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG DES ERGOBABY™ HÜFTSITZES:

Versichern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass alle Schnallen, Verschlüsse, Gurte und Einstellmöglichkeiten geschlossen und gesichert sind. Verwenden Sie den Hüftsitz niemals beim Kochen, Putzen oder anderen Tätigkeiten, bei denen Sie in Kontakt mit Wärmequellen oder Chemikalien kommen. Verwenden Sie den Hüftsitz niemals, wenn Ihre Mobilität oder Ihr Gleichgewicht durch körperliche Aktivität, Schläfrigkeit oder gesundheitliche Probleme beeinträchtigt ist. Beachten Sie, dass mit zunehmender Aktivität des Babys das Risiko steigt, dass es vom Hüftsitz herunterfällt. Verwenden Sie nie mehr als einen Hüftsitz gleichzeitig. Verwenden Sie den Hüftsitz niemals, wenn eine Befestigung, eine Schnalle oder der Stoff beschädigt ist. Tragen Sie immer nur maximal ein Kind auf einmal im Hüftsitz. Nutzen Sie den Hüftsitz niemals in einem Fahrzeug, egal ob Sie Beifahrer oder Fahrer sind. Achten Sie beim Trinken von heißen Getränken darauf, dass Sie keine heißen Flüssigkeiten auf das Baby verschütten, während es auf dem Hüftsitz sitzt. Öffnen Sie niemals den Hüftgurt, während das Baby auf dem Hüftsitz sitzt. **Die Alterangaben (in Monaten) sind nur allgemeine Richtlinien. Da die Entwicklung jedes Babys individuell ist, empfehlen wir Ihnen für Ihr Kind zu überprüfen, ob es die notwendigen Anforderungen erfüllt.** Wenden Sie sich an den Ergobaby Kundenservice, sollten Sie weitere Hilfe oder Unterstützung benötigen. Anleitungsvideos und zusätzliche Tipps finden Sie auf ergobaby.de

Haftungsausschluss: Ergobaby™ verwendet nur die hochwertigsten und zuverlässigsten Farben, um die Farbechtheit des Produkts zu gewährleisten, ohne auf schädliche Chemikalien zurückzugreifen. Es kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass die Farben beim Waschen leicht verblassen. Ergobaby kann nicht für ein Verblassen der Farben, welches durch Waschen verursacht wurde, verantwortlich gemacht werden.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Bitte besuchen Sie www.ergobaby.de für Informationen zu Ihrer Garantie. Ergo Baby Carrier, Inc. garantiert für seine Produkte in Bezug auf Material- und Verarbeitungsfehler Um von der Gewährleistung Gebrauch zu machen, müssen Sie das schadhafte Produkt mit Kaufbeleg an uns zurücksenden. Sollten Sie einen Gewährleistungsanspruch geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice
Deutschland/Österreich: service.de@ergobaby.eu, oder +49 (0) 40 421 065 0EU: customersupport@ergobaby.eu, oder +49 (0) 40 421 065 0
Bei Missbrauch oder einer Nutzung der Komforttrage, die nicht den Anweisungen in dieser Anleitung entspricht, verfallen jegliche Garantieansprüche. Die Garantie gilt nicht für Babytragen, die in irgendeiner Weise von ihrem ursprünglichen Design abgewandelt wurde. Je nach geltender Rechtslage des Kunden können unterschiedliche oder ergänzende Garantiebestimmungen Anwendung finden. Im Fall, dass unterschiedliche oder ergänzende Garantiebestimmungen in der Jurisdiktion des Kunden Gültigkeit besitzen, werden diese als Ergänzung der Garantiebestimmungen angesehen.

IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS

⚠️ ATENCIÓN

RIESGO DE CAÍDA – Los niños se pueden caer del Asiento en la cadera si no están bien sujetos.

Atención: *Un brazo DEBE sostener al niño en todo momento momento cuando ese el asiento para la cadera.

- Compruebe la seguridad de todos los cierres antes de cada uso.
- Tenga especial cuidado cuando se incline o al andar.
- No se doble por la cintura: doble las rodillas.
- Este Asiento en la cadera solo se debe utilizar con niños que tengan un control firme de la cabeza (~6 meses o 7,7 kg) y pesen menos de 20,4 kg.

ATENCIÓN:

- Revise el Asiento en la cadera regularmente para comprobar si presenta señales de desgaste natural o daños.
- Mire si hay alguna costura rasgada, algún tirante o un trozo de tela roto o si hay algún cierre roto antes de cada uso.
- Mantenga el Asiento en la cadera lejos del alcance de los niños cuando no lo utilice.
- Para evitar cualquier riesgo de caída, asegúrese de que el niño está bien colocado en el Asiento en la cadera.
- Podría perder el equilibrio por su propio movimiento o por el movimiento del niño.
- Tenga cuidado cuando se doble o se incline hacia delante o hacia los lados.
- Este Asiento en la cadera no debería usarse mientras se realicen actividades deportivas como correr, montar en bicicleta, nadar o esquiar.
- Si amamanta al niño en el Asiento en la cadera, siempre se debe recolocar al bebé en la posición correcta después de amamantarlo para que la cara del bebé no quede presionada contra el cuerpo de la madre.

PRECAUCIONES DE USO DEL ASIENTO EN LA CADERA DE ERGOBABY™:

Compruebe que todas las hebillas, broches, tirantes y cierres estén en buen estado antes de cada uso. No utilice nunca el Asiento en la cadera mientras realiza actividades como cocinar o limpiar, en las que deba manipular una fuente de calor o que supongan la exposición a productos químicos. No utilice nunca el Asiento en la cadera si tiene problemas de equilibrio o movilidad debidos al ejercicio físico, a la sensación de somnolencia o a algún problema de salud. Tenga en cuenta que, a medida que el bebé se vuelva más activo, tendrá más riesgo de caerse del Asiento en la cadera. Asimismo, no utilice/lleve más de un Asiento en la cadera a la vez. No utilice nunca el Asiento en la cadera si el tejido, los cierres o la hebilla están dañados. Lleve únicamente a un niño en el Asiento en la cadera. No lleve nunca puesto un Asiento en la cadera mientras conduce o va de pasajero en un vehículo. Si toma bebidas calientes mientras utiliza el Asiento en la cadera, tenga cuidado de no derramar el líquido sobre el bebé. No desabroche nunca el cinturón mientras el bebé esté en el Asiento en la cadera. **Las referencias a edades por meses son simplemente indicaciones generales, ya que el desarrollo de cada bebé es diferente. Compruebe que su bebé cumple los requisitos de uso específicos.** Contacte con un representante de atención al cliente de Ergobaby para recibir asistencia adicional si la necesita. Encontrará video con instrucciones y consejos adicionales en www.ergobaby.com (solo en inglés) **Exención de responsabilidad:** Ergobaby™ solamente usa los tintes más seguros y de la mejor calidad para asegurar que el producto mantenga su color; no contiene productos químicos dañinos. Siempre hay la posibilidad de que los colores pierdan intensidad con el lavado. Ergobaby no será responsable de que se destiñan los colores.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Encontrará información sobre nuestra garantía en Ergobaby.com. La compañía Ergo Baby Carrier, Inc. garan-tiza sus productos contra los defectos de tela y de fabricación. Para beneficiarse del servicio de la garantía, se necesita demostrar la compra y se tienen que devolver el producto. Si tiene una reclamación de garantía, por favor póngase en contacto con atención al cliente de Ergobaby: EE.UU.: support@ergobaby.com, o +1 888-416-4888
UE: customersupport@ergobaby.eu o llame al teléfono 0049 40 421 065 0
La garantía no cubre los daños causados por un mal uso de la Mochila Portabebé o cualquier uso que implique no seguir las instrucciones detalladas en este manual. La garantía no cubrirá a ninguna Mochila Portabebé cuya estructura original se haya modificado de alguna manera. La garantía puede incluir derechos diferentes o adicionales en función de la jurisdicción del comprador. En la medida de que las leyes de la juris-dicción del comprador ofrezcan derechos adicionales o diferentes, estas garantías serán válidas y aplicables, y se añadirán a los derechos aquí especificados.

IMPORTANT ! CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ET UTILISATION ULTERIEURES.

⚠️ AVERTISSEMENT

RISEUE DE CHUTE – L'enfant peut tomber du Porte-Bébé Hip Seat s'il n'est pas maintenu correctement.

- Attention :** * TOUJOURS soutenir l'enfant avec un bras lors de l'utilisation du Porte-Bébé Hip Seat.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que chaque fermeture est bien sécurisée.
- Faites très attention lorsque vous marchez ou si vous vous penchez.
- Ne vous penchez jamais au niveau de la taille ; pliez plutôt les genoux.
- N'utilisez ce Porte-Bébé Hip Seat qu'avec un enfant qui arrive à tenir sa tête tout seul (~6 mois ou 7,7 kg) et jusqu'à 20,4 kg.

AVERTISSEMENT:

- Inspectez régulièrement le Porte-Bébé Hip Seat pour vous assurer qu'il ne présente aucune trace d'usure ou de détérioration.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les coutures, les sangles ou les tissus ne présentent aucun signe de déchirure, et qu'aucun des éléments n'est endommagé.
- Ne laissez pas le Porte-Bébé Hip Seat à portée d'un enfant lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Pour prévenir tout risque de chute, assurez-vous que votre enfant est bien positionné dans le Porte-Bébé Hip Seat.
- Votre équilibre peut se voir altéré par vos mouvements ou ceux de votre enfant.
- Prenez garde lorsque vous vous penchez vers l'avant ou sur les côtés.
- Ce Porte-Bébé Hip Seat n'est pas adapté à une utilisation dans le cadre d'activités sportives, telles que la course à pied, le vélo, la natation ou le ski.
- Si vous allaitez votre enfant dans le Porte-Bébé Hip Seat, assurez-vous de toujours bien le repositionner après l'allaitement afin que son visage ne s'appuie pas contre vous.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DU PORTE-BÉBÉ HIP SEAT ERGOBABY™ :

Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les boucles, fermetures, sangles et bretelles sont correctement réglées ou fermées. N'utilisez jamais le Porte-Bébé Hip Seat lorsque vous faites la cuisine, le ménage ou toute autre activité qui vous expose à une source de chaleur ou à des produits chimiques. N'utilisez jamais le Porte-Bébé Hip Seat si votre mobilité ou votre équilibre est affecté par une activité physique, la somnolence ou un problème de santé. Sachez qu'à mesure que le bébé devient plus actif, le risque que celui-ci tombe du Porte-Bébé Hip Seat s'accroît. Ne portez jamais plusieurs Porte-Bébé Hip Seat à la fois. N'utilisez jamais le Porte-Bébé Hip Seat si une attache, une boucle ou le tissu est endommagé(e). Ne portez qu'un seul enfant à la fois dans le Porte-Bébé Hip Seat. Ne portez jamais un Porte-Bébé Hip Seat dans un véhicule, que vous soyez passager ou conducteur. Faites attention, quand vous buvez des boissons chaudes, de ne pas renverser de liquides chauds sur le bébé alors qu'il est dans le Porte-Bébé Hip Seat. Ne détachez jamais la ceinture ventrale lorsque le bébé se trouve dans le Porte-Bébé Hip Seat. **Les indications en fonction de l'âge (nombre de mois) ne servent que de recommandations générales. Le développement est propre à chaque bébé. Assurez-vous que votre bébé réponde aux exigences d'utilisation spécifiques.** Si nécessaire, prenez contact avec le service client Ergobaby pour une assistance supplémentaire. Pour visionner des vidéos d'instructions et profiter d'astuces supplé-mentaires, rendez-vous sur www.ergobaby.fr. **Avertissement :** Ergobaby™ utilise uniquement des colorants de la meilleure qualité et les plus sûrs possible pour garantir un produit qui ne déteint pas et ne contient aucun produit chimique nocif. Il existe toujours un risque que la couleur passe au lavage. Ergobaby ne peut être tenu responsable si la couleur s'estompe au lavage.

ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Pour plus d'informations sur notre garantie, connectez-vous sur Ergobaby.fr. La société Ergo Baby Carrier, Inc. garantit ses produits contre les défauts de matériaux ou de fabrication. Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire de contacter le service client, en joignant votre preuve d'achat qui vous indiquera la marche à suivre (le renvoi du produit peut être nécessaire). En cas de réclamation concernant la garantie, veuillez contacter le service client Ergobaby à : France/Belgique : serviceclient@ergobaby.fr ou +49 40 4210 650
Europe : customersupport@ergobaby.eu ou +49 40 4210 650
La Garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du Porte-Bébé ou toute utilisation non conforme aux instructions de ce manuel. La garantie ne couvre pas un Porte-Bébé qui aurait été modifié par rapport à sa conception d'origine de quelque manière que ce soit. Des lois applicables peuvent exister dans la juridiction de l'acheteur offrant des garanties supplémentaires ou additionnelles. Dans le cas où les lois applicables dans la juridiction de l'acheteur offrent des garanties supplémentaires ou additionnelles, celles-ci doivent s'appliquer et s'ajouter aux droits offerts par la garantie.

BELANGRIJK! GOED LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

⚠️ WAARSCHUWING

VALGEVAAR – Kinderen kunnen uit de Heupzitje vallen als ze niet goed worden ondersteund.

Waarschuwing: * Wanneer het kind op het Heupzitje zit, MOET het altijd met één arm worden ondersteund.

- Zorg er vóór elk gebruik voor dat alle sluitingen goed dichtgeklikt zijn.
- Wees heel voorzichtig als u naar voren leunt of aan het wandelen bent.
- Buig door uw knieën, nooit naar voren.
- Gebruik dit Heupzitje alleen voor kinderen met een sterke controle over het hoofd (~6 maanden of 7,7 kg) en tot 20,4 kg.

WAARSCHUWING:

- Controleer de Heupzitje regelmatig op tekenen van slijtage en schade.
- Controleer voor elk gebruik op gescheurde naden, riemen of stoffen en beschadigde sluitingen.
- Houd de Heupzitje uit de buurt van kinderen wanneer deze niet in gebruik is.
- Om valpartijen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw kindje goed op Heupzitje zit.
- Uw evenwicht kan worden verstoord door uw eigen bewegingen of door die van uw kind.
- Wees voorzichtig wanneer u naar voren of zijwaarts buigt of leunt.
- Dit Heupzitje is niet geschikt voor gebruik tijdens sportactiviteiten, zoals hardlopen, fietsen, zwemmen en skiën.
- Als u uw kind op de Heupzitje borstvoeding geeft, plaats hem dan na het voeden altijd zo dat het gezicht van de baby niet tegen uw lichaam wordt gedrukt.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET ERGOBABY™-HIP SEAT:

Controleer voor elk gebruik of alle gespen, sluitingen, riemen en verstellingen goed vastzitten. Gebruik de Heupzitje nooit tijdens activiteiten zoals koken en schoonmaken waarbij een hittebron of blootstelling aan chemicaliën betrokken is. Gebruik de Heupzitje nooit wanneer het evenwicht of de mobiliteit is verstoord door lichaamsbeweging, slaperigheid of medische aandoeningen. Houd er rekening mee dat naarmate de baby actiever wordt, het kind meer risico loopt om van de Heupzitje te vallen. Gebruik/draag nooit meerdere Heupzitje's tegelijk. Gebruik de Heupzitje nooit als de stof, sluiting of gesp beschadigd is. Draag slechts één kind tegelijk in de Heupzitje. Draag nooit een Heupzitje tijdens het rijden of als passagier in een voertuig. Wees voorzichtig wanneer u hete dranken drinkt om te voorkomen dat u hete dranken morst op de baby terwijl u de Heupzitje gebruikt. Maak de heupgordel nooit los terwijl de baby in de Heupzitje zit. **De leeftijdsverwijzingen per maand zijn slechts algemene aanwijzingen, want elke baby ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Gelieve te controleren of uw baby aan de specifieke vereisten beantwoordt voor het gebruik van de Heupzitje.** Indien nodig voor verdere hulp contact opnemen met een vertegenwoordiger van de klantenservice van Ergobaby. Voor extra videomateriaal en bijkomende tips, surf naar www.ergobaby.nl. **Aansprakelijkheidsbeperking:** Ergobaby™ gebruikt uitsluitend kleurstoffen van de beste kwaliteit die zo veilig mogelijk zijn zodat de producten niet gaan verbleken, maar ze bevatten geen schadelijke chemische stoffen. Kleuren kunnen altijd vervagen tijdens het wassen. Ergobaby kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de kleur vervaagt door het wassen.


ErgoPromise
LIFETIME GUARANTEE

Ga naar Ergobaby.nl voor informatie over onze garantie. De onderneming Ergo Baby Carrier, Inc. waarborgt zijn producten tegen materiaal- en afwerkingsfouten. U dient een bewijs van aankoop te hebben en het product moet worden geretourn-eerd om aanspraak te maken op de garantieservice. Mocht u een garantieclaim hebben, gelieve dan contact op te nemen met Ergobaby Customer Service op: VS: support@ergobaby.com of +1 888-416-4888
EU: customersupport@ergobaby.eu of +49 40 421 065 0
De garantiedekking strekt zich niet uit tot schade die veroorzaakt is door verkeerd gebruik of gebruik van de Babydraagzak dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze handleiding. De garantie is niet van toepassing op een Baby-draagzak waarvan het originele ontwerp op welke wijze ook werd gewijzigd. In het rechtsgebied van de koper is mogelijk een verschillende of bijkomende waarborg van toepassing. Voor zover andere of aanvullende garantierechten bestaan volgens de wetten van de rechtspraak van de koper, zijn die garanties van toepassing en een aanvulling op de garantierechten.

1

PUTTING ON HIP SEAT WAISTBELT

DE Anlegen des Taillengurtes des Hüftsitzes ES Poniéndose el cinturón del asiento en la cadera FR Attacher la ceinture ventrale au niveau des hanches NL Riem van het heupzitje omdoen





2

HIP SEAT ONLY INWARD OR OUTWARD

Min. 17 lbs / 7.7 kg (~ 6 months)

DE Nur hüftsitz mit blickrichtung nach innen oder aussen ES Asiento en la cadera solo mirando hacia dentro o hacia fuera FR Porte-bebe hip seat seul pour le portage ventral uniquement NL Heupzitje, alleen met het gezichtje naar u toe of van u af



WARNING:

IMPORTANT: One arm MUST support the child at all times when using the Hip Seat Carrier.

- Remove foam seat base before washing the Hip Seat.
- Fasten all buckles and zippers before washing.
- Use mild detergent that does not include bleach, perfumes, dyes, chlorine, or optical brighteners.

DE



WARNUNG:

Während das Kind auf dem Hüftsitz sitzt, MUSS es jederzeit mit einem Arm gehalten werden.

- Entfernen Sie die den Schaumstoff der Sitzfläche, bevor Sie den Hüftsitz waschen.
- Vor dem Waschen alle Schnallen und Reißverschlüsse schließen.
- Verwenden Sie ein mildes Waschmittel ohne Bleiche, Parfüm, Färbemittel, Chlor oder optische Aufheller.

FR



ATTENTION :

TOUJOURS soutenir l'enfant avec un bras lors de l'utilisation du Porte-Bébé Hip Seat.

- Retirer l'assise en mousse avant de laver le Hip Seat.
- Avant le lavage, attachez toutes les boucles et les fermetures.
- Utiliser une lessive douce sans eau de javel, parfums, colorants, chlore ni agents azurants.

ES



ATENCIÓN:

Si se utiliza el asiento en la cadera, SE DEBE llevar al niño sujeto en todo momento con un brazo.

- Quite la base de espuma del asiento antes de lavarlo.
- Abroche todas las hebillas y cremalleras de Velcro® antes de lavar el producto.
- Utilice un detergente suave que no incluya lejía, perfumes, tintes, cloro o abrillantadores ópticos.

NL




WAARSCHUWING:

Wanneer het kind op het heupzitje zit, MOET het altijd met één arm worden ondersteund.

- Verwijder het schuim van zitting voordat u het heupzitje wast.
- Sluit vóór het wassen alle gespen en rietsen.
- Gebruik een mild wasmiddel zonder bleekmiddel, parfum, kleurstoffen, chloor of optische witmakers.

HIP SEAT PARTS

DE Teile der Hüftsitztrage ES Partes del portador de bebé para porteo en la cadera FR Éléments du Porte-Bébé Hip Seat NL Onderdelen heupzitje-babydrager



1

wide, ergonomic seat with deluxe padding

DE Breiter, ergonomischer Sitz mit Komfortpolsterung
ES Asiento amplio y ergonómico con acolchado de calidad
FR Assise large et ergonomique avec rembourrage confortable
NL Breed, ergonomisch zitje met luxe wattering

2

safety elastic

DE Sicherheitsgummi
ES Elástico de seguridad
FR Elastique de sécurité
NL Veiligheidselastiek

3

waistbelt buckle

DE Taillengurtschnalle
ES Hebilla del cinturón
FR Boucle de ceinture ventrale
NL Gesp heupriem

4

pocket

DE Tasche
ES Bolsillo
FR Pochette
NL Opbergvakje

5

waistbelt

DE Taillengurt
ES cinturón
FR Ceinture ventrale
NL Heupriem



ergobaby™

THE ERGO BABY CARRIER, INC.

US: 2041 East Street, Suite 831
Concord, California 94520
+1 888 416 4888 | support@ergobaby.com

EU: Ergobaby Europe GmbH
Gaußstraße 120, 22765 Hamburg, Germany
+49 40 421 065 0 | customersupport@ergobaby.eu

UK: EBP Lifestyle Brands UK Ltd.
275 New North Road, Islington Suite 1300
London, N1 7AA, United Kingdom
+44 203 3186 204 | customersupport@ergobaby.co.uk




IM_LIFT HIP SEAT-240719-V2

Pat: www.ergobaby.com/patents



INSTRUCTION MANUAL



Lift™

HIP SEAT



Check out more tips and videos.
Ergobaby.com



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE